

转换线、延长线的种类

	图片	内容	用途	连接示例
转换线		12针小型公头-10针大型母头 线长:240mm	大型连接器转换成小型连接器 (PL23转换成MR15W)	将CT68xx、9709、9272-10 连接PW6001、PW3390、CT955x
转换线		12针小型母头-10针大型公头 线长:240mm	小型连接器转换成大型连接器 (MR15W转换成PL23)	将CT68xx-05、9709-05、9272-05 连接9555-10、3390
延长线		12针小型母头-12针大型公头 线长:5000mm	通过小型连接器将小型连接器 延长5m 最多可串联2根	将CT68xx-05、9709-05、9272-05 延长5m后连接CT955x、 PW3390、PW6001 使用2根可延长10m
延长线		10针大型母头-10针大型公头 线长:5000mm	通过大型连接器将大型连接器 延长5m 最多可串联2根	将CT68xx延长5m、 连接9555-10、3390 使用2根可延长10m
连接线		12针小型母头-12针小型公头 线长:1000mm	将CT9557的合计输出 输出至PW6001、PW3390	将CT9557连接PW6001、PW3390
转换线		输出连接器从PL14型的连接 器转换成12针小型连接器	输出连接器将PL14的 电流传感器连接PW3390	将CT7742、CT7642、CT704x 连接PW3390